



F&F Filpowski sp. j.  
Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice  
tel/fax (+48 42) 215 23 83; 227 09 71 POLAND  
http://www.fif.com.pl e-mail: biuro@fif.com.pl

CYFROWY WSKAŹNIK NAPIĘCIA  
jednofazowy

DMV-1T

**GWARANCJA.** Produkty firmy F&F objęte są 24-miesięczną gwarancją od daty zakupu. Uwzględniana tylko z dowodem zakupu. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub bezpośrednio z nami. Więcej informacji na temat procedury składania reklamacji na stronie: [www.fif.com.pl/reklamacje](http://www.fif.com.pl/reklamacje)



**Nie wyrzucać tego urządzenia do śmietnika razem z innymi odpadami!**  
Zgodnie z ustawą o zużytych sprzęcie, elektrośmieci pochodzące z gospodarstwa domowego można oddać bezpłatnie i w dowolnej ilości do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a także do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu (w myśl zasady stary za nowy, bez względu na markę). Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, stwarzają zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia ludzi.

### Przeznaczenie

Wskaźnik napięcia DMV-1T służy do ciągłego odczytu wartości napięcia sieci jednofazowej.

### Montaż


1. Odłączyć zasilanie.
2. Zdjąć boczne uchwyty mocujące wskaźnik.
3. Osadzić wskaźnik w otworze montażowym.
4. Założyć uchwyty mocujące i dosunąć je maksymalnie do ścianki, w której montujemy wskaźnik.
5. Zasilanie wskaźnika podłączyć zgodnie z oznaczeniami do zacisków 1 i 2.
6. Zasilanie wskaźnika podłączyć zgodnie z oznaczeniami do zacisków 3 i 4.

- 1 -

### Dane techniczne

zasilanie	230V AC
zakres wskazań	0÷600V
dokładność wskazań	1%
wyświetlacz	4×segmentowy LED 14×8mm
pobierana moc	3VA
temperatura pracy	-5÷50°C
wymiary	72×72×92mm
otwór montażowy	66×66mm
stopień ochrony	IP20

### Schemat podłączenia



D170313

- 2 -